

文档版本	V1.0
发布日期	20210609

# APT32F102 BT 应用指南

**HPTCHIP**



## 目录

1 概述 .....	1
2. 适用的硬件 .....	1
3. 应用方案代码说明 .....	1
3.1 BT 配置 .....	1
3.2 定时中断配置 .....	3
3.3 PWM 输出配置 .....	6
4. 程序下载和运行 .....	8

# 1 概述

本文介绍了在APT32F102中使用SPI的应用范例。

## 2. 适用的硬件

该例程使用于 APT32F102x 系列学习板

## 3. 应用方案代码说明

### 3.1 BT 配置

基于 APT32F102 完整的库文件系统，可以对 BT 进行配置。

- **硬件配置：**

BT 模块是一个具有自动重载 16 位可编程递增计数器，计数器从零开始计数。有一个比较器支持 PWM 输出。BT 的计数器的启动可以通过 ETCB 进行硬件上的触发和软件上使能触发。

- **管脚描述：**

管脚名称	功能描述
BT_OUT	PWM 波形输出

图 3.1.1 输出管脚

- **模块框图：**




图 3.1.2 BT 框图

## ● 软件配置:

可在 apt32f102\_initial.c 文件中进行 BT\_CONFIG 初始化的配置(BT0 表示第一个 BT 模块)

```

/***********************/
//BT Initial
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
/***********************/

void BT_CONFIG(void)
{
    BT_DeInit(BT0);
    //BT_IO_Init(BT0_PB05);

    BT_Configure(BT0,BTCLK_EN,47,BT_IMMEDIATE,BT_CONTINUOUS,BT_PCLKDIV);//TCLK=PCLK(0+1)
    BT_ControlSet_Configure(BT0,BT_START_HIGH,BT_IDLE_LOW,BT_SYNC_DIS,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_CONTINUOUS,BT_AREARM_DIS,BT_CNRLD_EN);

    //BT_Trigger_Configure(BT0,BT_TRGSRC_PEND,BT_TRGOE_EN);
    BT_Period_CMP_Write(BT0,100,1);
    BT_Start(BT0);
    BT_ConfigInterrupt_CMD(BT0,ENABLE,BT_PEND);
    BT0_INT_ENABLE();

    /* BT_DeInit(BT1);
    BT_IO_Init(BT1_PA06);
    BT_Configure(BT1,BTCLK_EN,0,BT_IMMEDIATE,BT_CONTINUOUS,BT_PCLKDIV);
    BT_ControlSet_Configure(BT1,BT_START_LOW,BT_IDLE_HIGH,BT_SYNC_DIS,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_ONCE,BT_AREARM_DIS,BT_CNRDL_EN);

    BT_Trigger_Configure(BT1,BT_TRGSRC_PEND,BT_TRGOE_EN);
    BT_Period_CMP_Write(BT1,1000,500);
    BT_Start(BT1);
    BT_ConfigInterrupt_CMD(BT1,BT_PEND,ENABLE);
    BT1_INT_ENABLE();*/
}

```

## ● 代码说明:

BT\_DeInit(BT0); ----用于配置 BT 默认值

BT\_IO\_Init(); ----用于配置 GPIO 为 BT 功能

BT\_Configure(); ----用于配置时钟

BT\_ControlSet\_Configure();----用于配置 BT 模式及触发

BT\_Trigger\_Configure();----用于配置 BT 触发源选择

BT\_Period\_CMP\_Write();----用于配置 BT 周期

BT\_Start();----用于使能 BT

BT\_ConfigInterrupt\_CMD();----用于配置 BT 中断

BT0\_INT\_ENABLE();----用于使能 BT 中断

- 参数说明：



## 3.2 定时中断配置

系统时钟选择内部 48Mhz，利用 BT 定时使 GPIOA0.14 输出周期为 100us，占空比为 50% 的波形。

```

void BT_CONFIG(void)
{
    BT_DeInit(BT0);
    //BT_IO_Init(BT0_PB05);
    BT_Configure(BT0,BTCLK_EN,47,BT_IMMEDIATE,BT_CONTINUOUS,BT_PCLKDIV);//TCLK=PCLK(0+1)
    BT_ControlSet_Configure(BT0,BT_START_HIGH,BT_IDLE_LOW,BT_SYNC_DIS,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_CONTINUOUS,BT_AREARM_DIS,BT_CNRLD_EN);
    //BT_ControlSet_Configure(BT0,BT_START_HIGH,BT_IDLE_LOW,BT_SYNC_EN,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_ONCE,BT_AREARM_DIS,BT_CNRDL_EN);
    //BT_Trigger_Configure(BT0,BT_TRGSRC_PEND,BT_TRGOE_EN);
    BT_Period_CMP_Write(BT0,100,1);
    BT_Start(BT0);
    BT_ConfigInterrupt_CMD(BT0,ENABLE,BT_PEND);
    BT0_INT_ENABLE();
}

//********************************************************************/
//GPIO Initial
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//********************************************************************/

void GPIO_CONFIG(void)
{
    GPIO_Init(GPIOA0,14,0);
}

void APT32F102_init(void)
{
//-----
//Peripheral clock enable and disable
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//-----
SYSCON->PCER0=0xFFFFFFFF;                                //PCLK Enable 0x00410071
SYSCON->PCER1=0xFFFFFFFF;                                //PCLK Enable
while(!(SYSCON->PCSR0&0x1));                           //Wait PCLK enabled
//-----
//ISOSC/IMOSC/EMOSC/SYSCLK/IWDT/LVD/EM_CMFAIL/EM_CMRCV/CMD_ERR OSC stable interrupt
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//-----
SYSCON_CONFIG();                                         //syscon initial
CK_CPU_EnAllNormalIRQ();                                //enable all IRQ
//-----
//Other IP config
}

```

```
//----------------------------------------------------------------------------/
//GPIO_CONFIG();                                //GPIO initial
//BT_CONFIG();                                  //BT initial
//SYSCON_INT_Priority();
}

//*****************************************************************************/
//BT0 Interrupt

//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//****************************************************************************

void BT0IntHandler(void)
{
    // ISR content ...
    static U8_T temp;

    if((BT0->MISR&BT_PEND)==BT_PEND)
    {
        BT0->ICR = BT_PEND;
        if(temp==0)
        {
            temp = 1;
            GPIO_Write_Low(GPIOA0,14);
        }
        else
        {
            temp = 0;
            GPIO_Write_High(GPIOA0,14);
        }
    }
    else if((BT0->MISR&BT_CMP)==BT_CMP)
    {
        BT0->ICR = BT_CMP;
    }
    else if((BT0->MISR&BT_OVF)==BT_OVF)
    {
        BT0->ICR = BT_OVF;
    }
    else if((BT0->MISR&BT_EVTRG)==BT_EVTRG)
    {
        BT0->ICR = BT_EVTRG;
    }
}
```

- 输出波形:



图 3.2.1 定时输出

### 3.3 PWM 输出配置

系统时钟选择内部 48Mhz，启用 BT 的 PWM 模式，通过 PB0.5，输出周期 200uS，占空比 50%。

```
/****************************************************************************
//BT Initial
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//*************************************************************************/
void BT_CONFIG(void)
{
    BT_DeInit(BT0);
    BT_IO_Init(BT0_PB05);
    BT_Configure(BT0,BTCLK_EN,47,BT_IMMEDIATE,BT_CONTINUOUS,BT_PCLKDIV);//TCLK=PCLK(0+1)
    BT_ControlSet_Configure(BT0,BT_START_HIGH,BT_IDLE_LOW,BT_SYNC_DIS,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_CONTINUOUS,BT_AREARM_DIS,BT_CNRRLD_EN);
    //BT_ControlSet_Configure(BT0,BT_START_HIGH,BT_IDLE_LOW,BT_SYNC_EN,BT_SYNCMD_DIS,BT_OSTMIDX_ONCE,BT_AREARM_DIS,BT_CNRRLD_EN);
    //BT_Trigger_Configure(BT0,BT_TRGSRC_PEND,BT_TRGOE_EN);
    BT_Period_CMP_Write(BT0,200,100);
    BT_Start(BT0);
}

void APT32F102_init(void)
{
//-----
//Peripheral clock enable and disable
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
}
```

```

//-----
SYSCON->PCER0=0xFFFFFFFF;                                //PCLK Enable 0x00410071
SYSCON->PCER1=0xFFFFFFFF;                                //PCLK Enable
while(!(SYSCON->PCSR0&0x1));                           //Wait PCLK enabled
//-----

//ISOSC/IMOSC/EMOSC/SYSCLK/IWDT/LVD/EM_CMFAIL/EM_CMRCV/CMD_ERR OSC stable interrupt
//EntryParameter:NONE
//ReturnValue:NONE
//-----

SYSCON_CONFIG();                                         //syscon initial
CK_CPU_EnAllNormalIRQ();                               //enable all IRQ
//-----

//Other IP config
//-----

BT_CONFIG();                                            //BT initial
}

//*****************************************************************************
//main
//****************************************************************************/
int main(void)
{
    //delay_nms(5000);
    APT32F102_init();
    while(1)
    {
        SYSCON_IWDCNT_Reload();                         //.....
    }
}

```

- 输出波形：




图 3.3.1 PWM 输出

## 4. 程序下载和运行

1. 将目标板与仿真器连接，分别为 VDD SCLK SWIO GND
2. 程序编译后仿真运行
3. 通过示波器或逻辑分析仪查看输出波形。如上图 3.2.1、图 3.3.1 所示